Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FAAC E721 Carte électronique (Réf : 63002485)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC E721 Carte électronique

Programmation de premier niveau:

Pour accéder à la programmation de 1er niveau, il faut appuyer sur le poussoir F.

En appuyant sur la touche **F** (et on la maintenant enfoncée), l'afficheur indique le nom de la fonction

En relâchant le poussoir, l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et –

En appuyant à nouveau sur F, (et on la maintenant enfoncé), l'écran montre le nom de la fonction suivante, etc

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et la sauvegarde des paramètres. L'écran recommence d'afficher l'état de l'automatisme.

Programmation de 2ème niveau:

Pour accéder à la programmation de 2ème niveau, il faut appuyer sur le poussoir F.

En appuyant sur la touche **F** (et on la maintenant enfoncée), appuyer sur le poussoir +

En relâchant également le poussoir **F,** l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et -,

En appuyant sur la touche F, (et on la maintenant enfoncée), l'écran montre le nom de la fonction suivante, en la relâchant, la valeur qui peut être modifiée avec les touches + et – est affichée.

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'écran recommence à afficher l'état de l'automatisme.