Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sécurité radio NOLOGO KIT TRANSCEIVER (bi-directionnel)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE


Guide de programmation

Nologo Kit TRANSCEIVER



Première installation

Récepteur

1	Placez tous les interrupteurs DIP en position OFF (TX et RX)	
2	Alimenter le récepteur RX 12/24 ac/dc, si 12V positionner le JUMPER à 12V avec Jumper12V. La LED-**RX1** clignote rapidement simultanément avec un bip du buzzer	


Effacer la mémoire du récepteur

Cette opération doit être effectuée toujours à la première utilisation

3	Appuyez pendant 12 secondes **P1-PROG** du recepteur Quand le Buzzer émet un signal, il faut relâcher le bouton	


Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Emetteur

4	Connecter aux bornes de TX le contact de la sécurité NC ou le contact de la sécurité résistive 8,2K	
5	Sélectionnez le type d'entrée, avec DIP-2 pour Entrée 1 et DIP-3 pour Entrée 2: OFF: entrée pour un contact NC ON: l'entrée pour un contact résistif 8,2 K	 DIP 2-3 TX ON 8K2 - OFF NC
6	Alimentation du TX: 2 Batterie de 1,5V type LR06 AA LED-TX1 clignote rapidement puis s'éteint	

Effacer la memoire de l'émetteur

Cette opération doit être effectuée toujours à la première utilisation

7	Appuyez et maintenir appuyés les deux boutons **P1** et **P2** de l'émetteur	
8	Après 5 secondes le voyant s'allume pour indiquer la résiliation. Ensuite, relâchez les boutons. *La mémoire de l'émetteur est effacée.*	