Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Nice HOME DS100

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Nice HOME DS100



1. Si vous disposez déjà d'un émetteur programmé :

1) Prenez l'ancien émetteur et votre nouveau clavier à code et placez-vous près de la logique de commande de votre portail ou porte de garage
2) Tapez le code secret sur le clavier à code DS100 (code d'usine « **11** »), pressez ensuite pendant 5s sur une touche de transmission **A B ou C**
3) Pressez lentement 3 fois la touche à copier sur l'ancien émetteur
4) Tapez le code secret de votre choix (1 à 10 chiffres) sur le clavier et pressez lentement la touche de transmission choisie à l'étape 2
5) Et voilà votre clavier à code Nice HOME DS100 est programmé !

2. Si vous ne disposez pas d’un émetteur programmé :

Vous allez devoir programmer le clavier à partir du récepteur de votre produit Nice HOME.

1) Appuyer sur la touche P1 pendant 3s
2) Quand la LED s’allume, relâcher la touche
3) Dans les 10 secondes qui suivent rentrer le code secret (code d’usine « 11 ») et presser la touche de transmission A B ou C pendant 4s la LED doit clignoter 3 fois
4) Attendre 10 secondes. Et voilà votre clavier est mémorisé !