Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Carte électronique FAAC 455D (790917)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC 455D carte électronique

La programmation est subdivisée en deux niveaux:

Programmation de base et programmation avancée

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité "PROGRAMMATION"

PROGRAMMATION BASE:

On accède à la PROGRAMMATION BASE par l'intermédiaire du poussoir F:

•en l'enfonçant (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la première fonction.

•en relâchant le poussoir, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

•en appuyant de nouveau sur F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, etc.

•arrivés à la dernière fonction, une pression sur le poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur montre de nouveau l'état des entrées.

PROGRAMMATION AVANCEE :

Pour accéder à la PROGRAMMATION AVANCEE, appuyer sur le poussoir F et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir +:

•en relâchant le poussoir + l'afficheur montre le nom de la première fonction.

•en relâchant également le poussoir F, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

•en appuyant sur le poussoir F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, en le relâchant il affiche la valeur qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

•arrivés à la dernière fonction, une pression sur le poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur montre de nouveau l'état des entrées