Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Digicode EXTEL KLAVY 3 (109115)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Extel KLAVY 3



Changer le code maitre

1. Mettre sous tension le clavier à code
2. Taper le code maitre du clavier à code (8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
3. Taper 56 puis valider avec étoile.
4. Taper un nouveau code maitre (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.

Changer le code utilisateur

1. Mettre sous tension le clavier à code
5. Taper le code maitre du clavier à code(8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
2. Taper 51 puis valider avec étoile
3. Taper un nouveau code utilisateur (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.