Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Faac photocellules XP30 en INOX (Version BUS) ? 7851061

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

FAAC photocellules XP30



Mettre la photocellule TX sous tension

Maintenir le bouton P1 enfoncé jusqu'au clignotement des deux LEDs qui permet l'affichage du canal mémorisé (l'affichage est répété 6 fois)

1 clignotement = 1 canal
2 clignotements = canal 2
3 clignotements = canal 3
4 clignotements = canal 4

Pendant l'affichage, il est possible de modifier le canal en appuyant sur P1, à chaque pression de P1, le numéro du canal augmente de 1 (1,2,3,4,1…) et l'affichage du canal mémorisé est répété. L'affichage du nouveau canal mémorisé est répété.

Répéter la procédure sur la RX et sélectionner le même canal.

