Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier à code Hörmann CTR 3B-1 4511672

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Hörmann CTR 1B-1 / CTR 3B-1



Ajouter ou modifier un code :

1. Vous pouvez attribuer jusqu'à 4 codes différents avec les 4 commutateurs qui se trouvent dans le boitier
2. Glisser l'un des commutateurs (S1 à S4) sur la position « ON »
3. Saisissez le code souhaité (de 2 à 5 chiffres) chaque pression est confirmée par un bip
4. Une fois le code entré remettez le commutateur sur la position « OFF »
5. La saisie ou modification du code est confirmée par un bip long