Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Digicode radio professionnel NOVOFERM NFF15049

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

NOVOFERM DIGICODE RADIO PROFESSIONNEL



Montage :

Fixer la partie intérieure à l'aide de 2 vis

Définir un code d'accès :

Choisir un code d'accès de 2 à 6 chiffres et le noter (3a) (Ex : 3228)
Le saisir (3b) puis maintenir enfoncée pendant 3 secondes la touche représentant une clé jusqu'à ce que la diode verte s'éteigne (3c)

Paramétrer le récepteur :

Appuyer une fois sur la touche du récepteur, le chiffre 1 apparaît à l'affichage (4a)
Dès que l'affichage commence à clignoter, saisissez le code d'accès
Dès que le code a été lu, le point rouge à l'affichage clignote 5 fois
Pour terminer la saisie, appuyer sur la touche du récepteur jusqu'à ce que le chiffre 0 apparaisse
Vous pouvez maintenant ouvrir la porte de garage 1 à l'aide du code d'accès 3228

Ouvrir ou fermer la porte à l'aide du code d'accès :

Saisir le code d'accès (Ex : 3228) et appuyer sur la touche avec la clé
La diode rouge s'allume lors de la transmission du code radio

Vous avez la possibilité d’entrer un autre code radio à l’aide d’une touche quelconque dans les 20 secondes qui suivent.

