Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Digicode radio BFT Q BO TOUCH ? P121024

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation pour votre nouveau clavier à codes

BFT digicode radio Q BO TOUCH



1. Insérer les piles (CR123A 3 volts)
2. Maintenir le bouton « ON » enfoncé pour 5 secondes
3. La LED rouge s'éclaire
4. Appuyer 4x sur 1, pour choisir le canal 1
5. Valider par « ON »
6. La LED rouge clignote 20 secondes
7. Dans la centrale, choisir menu radio ADJSTART ou SW1 pour choisir l'ouverture totale

8. Valider par « ON », le clavier émet un bip et la LED verte s’allume
9. Votre canal 1 est programmé

Répéter l’opération pour les autres canaux