Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

JCM MUV4 4BOUTONS AVEC ARCEAU METALLIQUE

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

JCM MUV2/JCM MUV4



Programmation à partir du récepteur :

1. Ouvrez votre récepteur
2. Dans le récepteur appuyez sur le bouton PROG, le récepteur émet un BIP sonore indiquant qu'il est prêt à enregistrer une télécommande
3. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer le récepteur doit réagir en émettant un BIP sonore
4. Attendez environ 10 secondes le récepteur émet un dernier BIP indiquant qu'il est sorti du mode programmation
5. Et voilà votre télécommande JCM MUV2 ou JCM MUV4 est programmée