Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FAAC Kit clavier XKP B INOX

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC XKP B Clavier



1/ Programmation du clavier :

La programmation est protégée par mot de passe. Pour assurer la confidentialité des accès, définir un nouveau mot de passe lors de la première programmation.

Mot de passe d'usine : 1 2 3 4

Commencer la programmation avec le clavier en mode stand-by. Frapper # Mdp #

Frapper le numéro d'opération (menu…12)

Par exemple, pour un nouveau code utilisateur, frappez : 1 #

Si le clavier signale une erreur, recommencer correctement

Après la signalisation OK, XKP B se met en attente opération pendant 60s

Avec XKP B en attente opération, il est possible d'effectuer une autre opération à partir du menu.

Pour terminer la programmation, appuyer sur E (La programmation se termine même si le timeout s'écoule sans frapper)

A la fin de la programmation, XKP B revient en mode stand-by

2/ Mémoriser un code utilisateur :

Cette opération mémorise les codes utilisateur à frapper pour activer les commandes. Effectuez l'opération sur la base du Fonctionnement configuré : Easy ou Avancé

Seuls les codes numériques sont autorisés, Si on essaie de mémoriser un code déjà présent dans la mémoire, le clavier signale une erreur.

Fonctionnement EASY :

Codes utilisateur de 4 chiffres, en différentes combinaisons (de 0000 à 9999). Chaque code peut être activé pour 1 seule commande de XKP B, à préciser en phase de mémorisation.

Avec le clavier en attente opération, frapper : 1 # code # code E chiffre #

Ex : code utilisateur 6110, activé pour la commande 1 : 1 # 6110 # 6110 E 1 #

Fonctionnement AVANCEE :

Codes utilisateur de longueur variable de 2 à 6 chiffres, en différentes combinaisons (de 00 à 999999)

Ex : 060464

Chaque code peut être activé pour 1, plusieurs ou l'ensemble des commandes du clavier.

Avec XKP B en attente opération, frapper :

1 # code # code # (active toutes les commandes disponibles)

ou

1 # code # code E chiffre # (active seulement une commande)

Ou : 1 # code # code E chiffre chiffre…# (active certaines commandes)

Ex : code 610 activé pour toutes les commandes disponibles : 1 # 610 # 610 #

Code 610 activé exclusivement pour la commande 1 : 1 # 610 # 610 E 1 #

Code 610 activé pour les commandes 1 et 3 : 1 # 610 # 610 E 1 3 #