Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN DKS250TL

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

CARDIN DKS250TL



1. Taper sur le clavier le code numérique de l'usager, et appuyer sur confirmation "*"

2. Le clavier émet un bip pendant 2 secondes + LED verte allumée

3. Appuyer sur A-B-C ou D dans la colonne à droite sur le clavier (Ex. "C")

4. Activation exécutée!

5. Après 5 secondes sans intervenir, un bip retentit, la LED verte s'éteint, et on quitte la programmation.

