MÉTHODE 01

Copier une télécommande

Avec une télécommande compatible déjà programmée : T1 = nouvelle, T2 = existante.

Modèles concernés
CAME TOP 432EE, TOP 434EE, TOP432NA, TOP432EV, TOP434NA, TOP434EV, TOP862NA, TOP862EV et TAM432SA.

Avant de commencer
Commencez toujours par T1. Une pression initiale sur les touches de T2 peut modifier sa programmation. Vérifiez la compatibilité des deux références et préparez les deux télécommandes.

1 Passer T1 en apprentissage

Maintenez simultanément les deux touches supérieures de T1. Le voyant clignote lentement, puis plus vite. Relâchez les touches dès cette accélération et poursuivez avant que le voyant ne s’éteigne.

2 Choisir la touche à mémoriser

Pendant le clignotement, appuyez une fois sur la touche de T1 que vous souhaitez programmer, puis relâchez-la. Son voyant reste allumé en continu.

3 Rapprocher les deux télécommandes

Placez T2 contre T1, avec l’avant de T2 dirigé vers la partie inférieure de T1, conformément au schéma de la notice de votre modèle.

4 Transmettre le code depuis T2

Tant que le voyant de T1 reste fixe, maintenez la touche correspondante sur T2 jusqu’à ce que T1 clignote trois fois. Si T1 s’éteint avant cette action, reprenez à l’étape 1.

5 Répéter et vérifier

La touche est mémorisée. Recommencez la procédure pour chaque autre touche souhaitée, puis testez la commande à proximité de l’installation en gardant le passage dégagé.

MÉTHODE 02

Enregistrer sur le récepteur

À utiliser lorsque vous ne disposez pas d’une télécommande déjà programmée.

Vérifiez d’abord le récepteur
La procédure ci-dessous concerne les récepteurs disposant de touches CH1 et CH2. Les cartes diffèrent selon les installations : consultez leur notice avant toute intervention. En copropriété, contactez le gestionnaire.

Accès au boîtier : sécurité électrique
Ne touchez jamais les parties sous tension. Si l’accès à la carte expose des éléments électriques ou si vous ne maîtrisez pas l’intervention, confiez la programmation à un installateur.

1 **Repérer les commandes CH1 et CH2**

Le récepteur se trouve généralement près de la motorisation. Identifiez ses touches en vous référant à la documentation du fabricant et respectez ses consignes d’accès au boîtier.

2 **Associer la première touche**

Maintenez CH1 enfoncé et appuyez sur la première touche de la nouvelle télécommande. Relâchez ensuite les deux touches.

3 **Associer la deuxième touche**

Maintenez CH2 enfoncé et appuyez sur la deuxième touche de la nouvelle télécommande. Relâchez ensuite les deux touches.

4 **Terminer la programmation**

Refermez le boîtier conformément à la notice du récepteur. Vérifiez le fonctionnement des touches en vous assurant que personne ne se trouve dans la zone de mouvement.

Besoin d’aide ?
Préparez la référence de la télécommande et celle du récepteur, puis contactez-nous sur declictelecommande.com/contact. Ce guide est une aide de programmation ; les consignes de sécurité du fabricant restent prioritaires.