Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CAME TOPD4 RYS

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Came TOPD4RBS



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Prenez les deux télécommandes et rapprochez-vous de votre récepteur (max 5m)
2. Appuyez 10 secondes sur le bouton déjà programmé de votre ancienne télécommande jusqu'à ce que la LED soit fixe
3. Vous avez 20 secondes pour enregistrer le bouton de votre choix sur votre nouvelle télécommande. Vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la fois.
4. Et voilà votre nouvelle télécommande est programmée !