Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Moovo LN432KM

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

Moovo LN432KM



PROCEDURE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICE :

1. Débrayer le moteur, mettre le portail à mi ouverture et embrayer le moteur
2. Garder enfoncée la touche P1, la diode verte s'allume s'éteint et la rouge s'allume
3. Relâcher la touche P1 (la diode rouge restera allumée jusqu'à la fin de la procédure
4. (Effectuer ce point seulement s'il est présent un clavier MK) appuyer sur une touche du clavier (il doit émettre deux bips)
5. Appuyer sur la touche P1 jusqu'à ce que la diode verte s'éteigne puis relâcher P1 (le portail se déplacera jusqu'à ce qu'il atteigne le fin de course en ouverture, s'il ne s'ouvre pas entièrement, il faut tourner la vis avec la flèche qui correspond

à la direction dans lequel s’effectue la manœuvre dans le sens du + jusqu'à ce que le vantail atteigne le fin de course désiré)

6. Appuyer sur la touche P1 jusqu'à ce que la diode verte s’éteigne puis relâcher P1 (le portail se déplacera jusqu'à ce qu’il atteigne le fin de course en fermeture, s’il ne se ferme pas entièrement, il faut tourner la vis avec la flèche qui correspond à la direction dans lequel s’effectue la manœuvre dans le sens du + jusqu'à ce que le vantail atteigne le fin de course désiré)
7. Garder enfoncée la touche P1 jusqu'à ce que la diode verte s’éteigne puis relâcher P1, le moteur partira en ouverture puis en fermeture.

NOTE SUR L'ÉMETTEUR DE LA REPARTITION MT4 :

L'émetteur est préprogrammé à l'usine avec les paramètres suivants :
T1 = Fonction pas à pas
T2 = Ouverture partielle
IMPORTANT ! - L'émetteur ne fonctionne que s’il a été effectué la procédure « 1 – PROCEDURE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE » lors de l'installation

PROGRAMMATION DU CLAVIER MOD. MK :

• Procédure pour passer du mode traditionnel au mode sécurité :

1. Maintenir enfoncées simultanément les touches A et B jusqu'à entendre plusieurs bips
2. Taper le code PUKE (code à 10 lettres fourni avec le clavier) puis sur OK (le clavier émet plusieurs bips)
3. Taper votre code personnel puis OK (le clavier émet plusieurs bips)
4. Appuyer sur A puis OK (le clavier émet plusieurs bips)

• Procédure pour passer du mode sécurité au mode traditionnel :

1. Maintenir enfoncées simultanément les touches A et B jusqu'à entendre plusieurs bips
2. Taper le code PUKE (code à 10 lettres fourni avec le clavier) puis 3 fois sur OK.