Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier à code Berner BHS591

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Berner BHS591



Enregistrement dans le récepteur :

1. Installer la partie arrière du clavier dans un lieu adapté
2. Insérer la pile la LED s'allume et s'éteint
3. Prenez la partie frontale du clavier et pressez brièvement le bouton de programmation du récepteur
4. Vous avez 60 secondes pour entrer le code d'accès sur le clavier et appuyer sur le bouton de sonnette pendant 3 secondes, la LED du récepteur s'éteint.
5. Revissez la partie frontale sur la partie arrière du clavier.

Si les codes d'accès n'ont pas été changés avant l'enregistrement référez-vous aux codes d'usines en fin de notice

Changer le code maitre :

1. Appuyez sur le bouton P, la LED se met à clignoter lentement
2. Entrez le code maitre et appuyez sur le bouton sonnette
3. Si le clavier émet un bip long et la LED clignote plus rapidement le code entré est correct sinon le clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes
4. Appuyez ensuite sur le bouton P, la LED clignote encore plus rapidement
5. Entrez le nouveau code maitre et appuyez sur le bouton sonnette
6. Si le clavier émet un bip long et la LED s'éteint le code entré est correct sinon le clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Changer les codes d’accès:

1. Appuyez sur le bouton P, la LED se met à clignoter lentement
2. Entrez le code maitre et appuyez sur le bouton sonnette
3. Si le clavier émet un bip long et la LED clignote plus rapidement le code entré est correct sinon le clavier émet 5 bips courts et se verrouille pendant 10 secondes
4. Entrez le nouveau code d’accès (1 à 8 chiffres) et appuyez ensuite sur la touche 1 2 3 ou 4 pour le choix du canal
5. Appuyez ensuite sur le bouton sonnette
6. Si le clavier émet un bip long et la LED s’éteint le code entré est correct si le clavier émet 5 bips courts le code entré n’est pas accepté et si le clavier émet 10 bips courts le code existe déjà, le clavier se verrouille pendant 10 secondes

Codes D’usine :

- Code d’accès canal 1 → 1111
- Code d’accès canal 2 → 2222
- Code d’accès canal 3 → 3333
- Code d’accès canal 4 → 4444
- Code maitre → 12345