Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Nice HOME PR200

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Nice HOME PR200



Installation

ATTENTION : Les opérations d'installation de la batterie PR200 doivent être effectuées en L'ABSENCE de tension.

1. Extraire la logique de commande de son logement
2. Approcher la batterie du côté gauche de la centrale et connecter la batterie à la prise sur la logique en respectant la polarité
3. En maintenant la batterie près de la logique de commande insérer en même temps ces deux derniers dans leur logement jusqu'à mi-course.
4. Reconnecter le connecteur du moteur et compléter la mise en place de la batterie et de la logique
5. Remonter le support passe-câbles et remettre le couvercle inférieur de l'opérateur
6. Et voilà votre batterie de secours PR200 est installé !