Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Hörmann bouton-poussoir IT 1B-1 4511646

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Hörmann IT 1B-1



Installation

1. Débrancher la motorisation de la porte de garage.
2. Ouvrir le bouton poussoir pour en exposer l'intérieur.
3. Fixer le bouton poussoir au mur à au moins 1m50 du sol.
4. Brancher les fils fournis sur les bornes « plus » et « moins » du bouton poussoir.
5. Si vous le souhaitez-vous pouvez installer plusieurs boutons poussoirs si c'est le cas les brancher a moins de 10m les uns des autres (3 max) et les brancher en série.
6. Refermer le bouton poussoir.
7. Brancher les câbles à la motorisation en respectant la polarité.
8. Rebrancher la motorisation.
9. Et voilà votre bouton poussoir Hörmann IT 1B-1 est prêt à être utilisé.