Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit Nice HOME SOLEKIT

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Nice HOME SOLEKIT



Connexion du panneau photovoltaïque à l'accumulateur

1. Connecter la fiche femelle coudée de couleur GRISE à la prise « IN » sur l'accumulateur
2. Fixer la fiche avec la vis de sécurité fournie. Si l'on prévoit de débrancher souvent la fiche de l'accumulateur utiliser la vis **16.a** sinon utiliser la vis **16.b**
3. Et voilà le panneau solaire est connecté vous pouvez passer à l'étape suivante !



Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Connexion de l’accumulateur à l’automatisme

1. Connecter la fiche femelle coudée de couleur NOIRE à la prise « OUT » sur l’accumulateur
2. Fixer la fiche avec la vis de sécurité fournie. Si l’on prévoit de débrancher souvent la fiche de l’accumulateur utiliser la vis **16.a** sinon utiliser la vis **16.b**
3. Accéder à la logique de commande et brancher le connecteur du câble d’alimentation dans la prise de la batterie tampon.
4. Et voilà votre kit d’alimentation est prêt !

NOTES :

- Quand l’accumulateur est en train de se recharger la LED rouge émet 2 clignotements brefs toutes les 5 secondes. Vérifiez donc que la LED clignote lorsque le panneau solaire est éclairé par le soleil
- Quand l’automatisme est alimenté par le SOLEKIT il ne peut et NE DOIT PAS ETRE alimenté simultanément par le secteur !