Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Centrale de commande Nologo START-S3XL

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact



Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation



Nologo START-S3XL



	2-ON 3-OFF	**copropriété**	N'accepte aucune commande en fermeture et en pause. Referme automatiquement après le temps de pause
	2-OFF 3-ON	**semi automatique**	A chaque commande **ouvre-stop-ferme-etc...** Pas de fermeture automatique.
	2-OFF 3-OFF	**automatique 1**	A chaque commande inverse: **ouvre-ferme**. La fermeture auto se fera après le temps de pause
	2-ON 3-ON	**automatique 2**	A chaque commande **ouvre - stop - ferme - stop - ouvre - etc...** Referme automatiquement à la fin du temps de pause.
	3-OFF	**referme a REAPPARITION DU COURANT**	L'armoire fait un cycle complet d'ouverture ete de fermeture et seulement à la réapparition du réseau referme le portail.
	4-ON	**Clignotant même en pause**	Pour activer la fonction suivre les instructions dans l'apprentissage des temps de travail. (par. 5.1 ali. 4). Sur les bornes 3 et 4 la sortie est active seulement quand le moteur marche ou quand le portail est en pause.
	4-OFF	**Lumière de Courtoisie**	Sur les bornes 3 et 4 la sortie est active du début de l'ouverture jusqu'à deux minutes après la fermeture. Utile pour alimenter la lumière de courtoise.

Exclusion entrée STOP-FOTO-FCO-FCF des DIP 5-6-7-8

	5-ON	Exclusion entrée **STOP**
	6-ON	Exclusion entrée **FOTO**

	7-ON	Exclusion entrée **FCA**
	8-ON	Exclusion entrée **FCC**

	9-ON	**Pas de préavis**	Désactivation du préavis et augmentation de la vitesse des inversions
	10-ON	**Activation Frein interieur**	Le frein intérieur peut être activé par l'intervention du fin de course