Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit sans fil de photocellules NICE HOME (feu et interface)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d’installation

Kit sans fils Nice HOME



Installation

1. Prenez le module de connexion WM100 et ouvrez le boitier de la logique de commande
2. Connectez le module de connexion à la logique de commande sur l’entrée « ECSbus »
3. Refermez le boitier de la logique
4. Insérez les piles dans la LED et les photocellules.
5. Attendez que les modules fassent leur reconnaissance (pour les photocellules les LED latérales clignotent alternativement et s’arrêtent)
6. Une fois que les modules passent en « stand-by » la connexion est effectuée
7. Et voilà votre kit sans fils est prêt !