Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIGIK INTRATONE KIT avec 100 BADGES

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

GSM-HF

Gestion de l'INTRATONE

Gestion en temps réel par un module GSM d'un parc de téléphone, de télécommandes ou de badges

Exemples d'utilisation :
Places de stationnement limitées, site sensible, volonté de garder la maîtrise du système, contrôle du nombre de télécommandes autorisées, camping...

Principe :

Enregistrement des téléphones, télécommandes ou des badges autorisées sur une page Internet puis transmission
des informations via Internet sur le module GSM

Module GSM / Récepteur radio ou lecteur de badge

L'ensemble permet la gestion en temps réel depuis une page Internet gratuite, des téléphones, télécommandes ou badges autorisées.
L'action sur le bouton " mise à jour " transmet en temps réel par GSM l'ensemble des informations sur la mémoire du récepteur radio de l'installation client.

Par la suite, le gestionnaire du système peut à tout moment :

- ajouter
- modifier
- remplacer
- supprimer
- donner une autorisation temporaire (accès par téléphone)
- gestion de plage horaire d'accès
- consultation de l'historique.

le GSM-HF fonctionne dans une zone couverte par l'opérateur SFR en France Métropolitaine. Pas de coût d'abonnement : le GSM-HF est livré avec une carte SFR ou ORANGE pré-payé 10 ans.

Commande par : Téléphone Télécommandes ou badges

Matériel de conception et fabrication Française L'ensemble GSM-HF est garantie 3 ans.
Les télécommandes sont garantie 1 ans