Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Cardin TXQ504C4

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation pour votre nouvelle télécommande

Cardin TXQ504C2/Cardin TXQ504C4

Mémorisation d’un code de canal:

Se placer avec l'émetteur à proximité immédiate du récepteur.

- Sur le récepteur, appuyer sur le bouton MEMO et le garder appuyé; la led LGC se met à clignoter lentement.

- Sur l'émetteur, appuyer une première fois sur la touche (canal) à mémoriser.

- Sur le récepteur, la led LGC se met à clignoter rapidement.

- Sur l'émetteur, appuyer une deuxième fois sur la touche (canal) à mémoriser; la led LGC sur le récepteur reste allumée fixe. Après quelques instants, la led LGC s’éteint.

- Relâcher le bouton MEMO. L’opération est terminée.

Effacement d’un code de canal (au moyen d’un émetteur associé) :

- Se placer avec l'émetteur à proximité immédiate du récepteur.

- Sur le récepteur, appuyer sur le bouton DEL et le garder appuyé; la led LGC se met à clignoter rapidement.

- Sur l'émetteur, appuyer sur la touche (canal) à effacer.

- Sur le récepteur, la led LGC passe au rouge fixe. Après quelques instants, la led LGC s’éteint.

- Relâcher le bouton DEL. L’opération est terminée

Effacement total de la mémoire codes (usagers) :

- Sur le récepteur, appuyer en même temps sur les boutons MEMO et DEL et les garder appuyés pour plus de quatre secondes.

- La led LGC reste allumée pendant toute la durée de l’effacement, soit 3 secondes environ.

- La led LGC clignote pendant quelques instants avant de s’éteindre.

- Relâcher les boutons. L’opération est terminée.

